

Beiblatt Statox 501 Ex Sensor ARE



Achtung!

Dies ist ein Statox 501 Ex Sensor ARE. Der Anschluß des Sensors erfolgt wie in der Bedienungsanleitung für den Sensor HRC beschrieben.

Der Betrieb erfolgt mit Messprogramm Nr.6 (Messbereich 0 – 100 % UEG)
oder

mit Messprogramm Nr.17 (Messbereich 0.0 – 10.0 % UEG, ab Software-Version 1.3)

Attention!

This is a Statox 501 Ex Sensor ARE. Connect sensor like a HRC sensor according to technical documentation.

Select program no.6 (measuring range 0 – 100 % LEL)
or

program no.17 (measuring range 0.0 – 10.0 % LEL, software version 1.3 required).

5803 163 105 30 01 / 04.02

Beiblatt Statox 501 Ex Sensor ARE



Achtung!

Dies ist ein Statox 501 Ex Sensor ARE. Der Anschluß des Sensors erfolgt wie in der Bedienungsanleitung für den Sensor HRC beschrieben.

Der Betrieb erfolgt mit Messprogramm Nr.6 (Messbereich 0 – 100 % UEG)
oder

mit Messprogramm Nr.17 (Messbereich 0.0 – 10.0 % UEG, ab Software-Version 1.3)

Attention!

This is a Statox 501 Ex Sensor ARE. Connect sensor like a HRC sensor according to technical documentation.

Select program no.6 (measuring range 0 – 100 % LEL)
or

program no.17 (measuring range 0.0 – 10.0 % LEL, software version 1.3 required).

5803 163 105 30 01 / 04.02

Beiblatt Statox 501 Ex Sensor ARE



Achtung!

Dies ist ein Statox 501 Ex Sensor ARE. Der Anschluß des Sensors erfolgt wie in der Bedienungsanleitung für den Sensor HRC beschrieben.

Der Betrieb erfolgt mit Messprogramm Nr.6 (Messbereich 0 – 100 % UEG)
oder

mit Messprogramm Nr.17 (Messbereich 0.0 – 10.0 % UEG, ab Software-Version 1.3)

Attention!

This is a Statox 501 Ex Sensor ARE. Connect sensor like a HRC sensor according to technical documentation.

Select program no.6 (measuring range 0 – 100 % LEL)
or

program no.17 (measuring range 0.0 – 10.0 % LEL, software version 1.3 required).

561975 5803 163 105 30 01 / 04.02

561975

Beiblatt Statox 501 Ex Sensor ARE



Achtung!

Dies ist ein Statox 501 Ex Sensor ARE. Der Anschluß des Sensors erfolgt wie in der Bedienungsanleitung für den Sensor HRC beschrieben.

Der Betrieb erfolgt mit Messprogramm Nr.6 (Messbereich 0 – 100 % UEG)
oder

mit Messprogramm Nr.17 (Messbereich 0.0 – 10.0 % UEG, ab Software-Version 1.3)

Attention!

This is a Statox 501 Ex Sensor ARE. Connect sensor like a HRC sensor according to technical documentation.

Select program no.6 (measuring range 0 – 100 % LEL)
or

program no.17 (measuring range 0.0 – 10.0 % LEL, software version 1.3 required).

561975 5803 163 105 30 01 / 04.02

561975

